

# BE TRACED

IOT FOR MOTORSPORT



**MANUALE DI INSTALLAZIONE  
PER BATTERIA DI EMERGENZA**

---

## Utilizzo batterie di emergenza

In caso di necessità verrà data disposizione dalla Direzione Gara di utilizzare una batteria di emergenza per alimentare il dispositivo BR001.

La batteria di emergenza è necessaria per alimentare il dispositivo quando il veicolo non fornisce alimentazione.



Fig. 1 - La batteria di emergenza

Per installare la batteria occorre seguire la seguente procedura:

1. Accendere la batteria utilizzando l'interruttore posto di lato (**Fig.2**).
2. Il led si accende, segnalando che la batteria è attivata.
3. Collegare il cavo nell'apposita porta di ricarica del dispositivo BR001(**Fig.3** e **Fig.4**).
4. Posizionare la batteria utilizzando lo sticker presente sul retro (**Fig.1**) nel luogo più sicuro nelle vicinanze del dispositivo.



Fig. 2 - Interruttore batteria di emergenza



Fig. 3 - Posizione connettore



Fig. 4 - Connettore di alimentazione dispositivo BR001

**Attenzione:** La batteria deve essere posizionata **saldamente** nel veicolo o sul retro del dispositivo BR001.

**BE TRACED**  
I O T F O R M O T O R S P O R T

---

## **CONTATTI**



**Fixup Srl a Socio Unico**

Via Guglielmo Oberdan, 3 - 25128 Brescia (BS)

030 2053201

[motorsport@betraced.it](mailto:motorsport@betraced.it)

[www.fixup.one](http://www.fixup.one)

[www.betraced.it](http://www.betraced.it)