

BE TRACED

IOT FOR MOTORSPORT



MANUALE DI INSTALLAZIONE PER BATTERIA DI EMERGENZA

Utilizzo batterie di emergenza

In caso di necessità verrà data disposizione dalla Direzione Gara di utilizzare una batteria di emergenza per alimentare il dispositivo BR001.

La batteria di emergenza è necessaria per alimentare il dispositivo quando il veicolo non fornisce alimentazione.



Fig. 1 - La batteria di emergenza

Per installare la batteria occorre seguire la seguente procedura:

1. Accendere la batteria utilizzando l'interruttore posto di lato (**Fig.2**).
2. Il led si accende, segnalando che la batteria è attivata.
3. Collegare il cavo nell'apposita porta di ricarica del dispositivo BR001(**Fig.3** e **Fig.4**).
4. Posizionare la batteria utilizzando lo sticker presente sul retro (**Fig.1**) nel luogo più sicuro nelle vicinanze del dispositivo.



Fig. 2 - Interruttore batteria di emergenza



Fig. 3 - Posizione connettore



Fig. 4 - Connettore di alimentazione dispositivo BR001

Attenzione: La batteria deve essere posizionata **saldamente** nel veicolo o sul retro del dispositivo BR001.



CONTATTI



Fixup Srl a Socio Unico

Via Guglielmo Oberdan, 3 – 25128 Brescia (BS)

030 205 3201

motorsport@betraced.it

www.fixup.one
www.betraced.com