

IRIS-MINI NAV-GPS HASZNÁLATI

UTASÍTÁS



Változat Kiadás 2024. július





1. Eszközről

-	Elülső Oldal, Hátoldal, Fizikai Gombok	3. oldal
-	Szerelési utasítás Enduro / ATV	4. oldal
-	Szerelési utasítás Autók és SSV	4. oldal

2. Hogyan kezdjük

-	Kapcsolja be és nyissa meg a Road Bookot	5.	olda	al
---	--	----	------	----

3. A képernyő áttekintése

-	Úthosszmérő és Navigáció Áttekintés	7. oldal
-	NAV-GPS Áttekintés	7. oldal

4. Hogyan működik

_	Vizuális gombok	9. oldal
-	Ododmeter szerkesztése	9. oldal
-	Beállítások menü	10. oldal
-	Hogya lépjen ki a Road Book-ból és hogyan módosítsa azt	11. oldal

5. Funkcionalitás

-	Viselkedés sebességkorlátozásban	12. oldal
-	Figyelmeztetés a globális sebességkorlátozáshoz	15. oldal
_	Figyelmeztetés a Safety WP-n – 3. Danger szint	15. oldal
-	Működése a neutralizációs és transzfer zónákban	16. oldal
_	Működése a neutralizációs és transzefer zónákban sebességkorlátozással	17. oldal

6. Hibaelhárítási táblázat

_	Hihaolhárítási táhlázat		18. oldal
		•	

IRIS-MINI Operating Manual



Elülső oldal

• Méretek: 175mm x 82mm x 23mm



Hátoldal

IRIS készülék Quick Lock rögzítőrendszerrel



📢)) – Audio hang benyomva



Rögzítés eszközök MOTORCYCLE / ATV







• Fő keret

• Dupla foglalatos kar

· Kormány U-csavar alap

Rögzítési eszközök SSV / CAR / TRUCK



• Rögzítőbilincs a bukócsőhöz



• L-alakú szerelőtalp és tömlőbilincs

2 IRIS MINI - GETTING STARTED



1. Lépés

 A képernyő BE / KI kapcsoló gombja az eszköz tetején található. Nyomja meg , hogy felébressze a képernyőt.



2. Lépés

• Egy lista az elérhető Road Book-okkal lesz megjelenítve. Egyidőben maxium 2 Road Book lehet megnyitva. Oldalra húzással látható a komplett Road Book lista is.





3. Lépés

• Nyissa meg a kiválasztott Road Book-ot a kék gomb megnyomásával a kijelző alján.



Nyomja meg, hogy megnyissa a Road Book-ot * A road book magától megnyílik egy előre beállított idő alapján, amelyet

a szervező határoz meg. A rajtig egy visszaszámláló fog ketyegni.

IRIS MINI - OVERVIEW





NAV-GPS – Érkezési rádiusz esetén



IRIS MINI - HOW IT WORKS



Virtuális gombok

• Piros színű téglalapok mutatják az aktív virtuális gombokat



Teljes úthossz módosítása

számlálót





Szakasz áttekintése

1.

• Nyomja meg, hogy lássa a teljes szakaszt az összes WP-vel



2. • WP-k áttekintésének megjelenítése







Beállítások módosítása



IRIS MINI - HOW IT WORKS



Hogyan lépjen ki és változtassa meg a RoadBook-ot





Sebességkorlátozás

. Megérkezés a sebességkorlátozó zónához

• A sebességkorlátozás kezdete (DZ) megjelenik, mint a következő WP a navigációs oldalán a kijelzőn.



2. Belépés a Sebességkorlátozási zónába - 50 km/h, lassító tolerancia távolság - NINCS BÜNTETÉS

 A DZ Waypoint érvényesítése jelzi a Sebességkorlátozó Zóna kezdetét. Narancssárga keret jelenik meg a képernyő körül, és a sebességkorlátozás, jelen esetben 50 km/h, a globális sebességkorlátozás helyett jelenik meg. A narancssárga háttér fekete számokkal azt jelzi, hogy a lassítási tolerancia távolságában vagy, ahol a sebességtúllépésért nem kerül alkalmazásra büntetés. Lásd az FIA Sport Szabályzatokat. A vezetési sebesség a sebességkorlátozás alatt van – 1. ábra.

Vezetési sebesség ALATT Sebességhatár



1. diagram



Ha a jelenlegi sebesség meghaladja a sebességkorlátozást, akkor a Jelenlegi Sebesség Jelző piros háttérrel és fehér számokkal villog, figyelmeztető hanggal kombinálva. **A vezetési sebesség meghaladja a sebességkorlátozást - 2. ábra.**



Diagram 2

3. A sebességkorlátozáson belül – 50km/h, a lassítási tolerancia távolságon túl - BÜNTETÉSEK

ALKALMAZANDÓK

• A lassítási tolerancia távolságán túl büntetések kerülnek alkalmazásra, ha a vezetési sebesség meghaladja a sebességkorlátozást. A sebességkorlátozás jelzője narancssárga háttérről fehérre vált, és a számok színe feketéről pirosra változik. A képernyő körüli narancssárga keret megmarad. A figyelmeztető hangok gyakrabban szólalnak meg, ahogy a vezetési sebesség közelebb kerül a sebességkorlátozáshoz.

A vezetési sebesség a sebességkorlátozás alatt van - 3. ábra.



3. diagram





Ha a vezetési sebesség meghaladja a sebességkorlátozást, akkor a Vezetési Sebesség Jelző piros háttérrel és fehér számokkal villog, figyelmeztető hanggal kombinálva.

<u>A vezetési sebesség meghaladja a sebességkorlátozást - 4. ábra.</u>



4. diagram

4. Sebességkorlátozás vége

A Sebességkorlátozás Vége (FZ) waypoint érvényesítése jelzi a sebességkorlátozó zóna végét. A képernyő körüli narancssárga keret kikapcsolódik. A globális sebességkorlátozás felváltja a sebességkorlátozó jelzőt. A gyorsítás megkezdődhet.

Lásd az 5. ábrát.



Diagram 5

IRIS MINI - FUNCTIONALITY



Figyelmeztés a maximális végsebességre

• If the driving speed is higher than the Global Speed Limit, the Current Speed Indicator is flashing with red background and white figures, combined with warning sound.



Ha a vezetési sebesség meghaladja a globális sebességkorlátozást, a Jelenlegi Sebesség Jelző piros háttérrel és fehér számokkal villog, figyelmeztető hanggal kombinálva.

Figyelmeztetés - Safety Waypoint - Danger Level 3

A Biztonsági Waypoint érvényesítése előtt 300 méterrel a 3. szintű veszélyszint szimbóluma villogva megjelenik a képernyő Figyelmeztetés / Információ területén, ismétlődő figyelmeztető hang kíséretében. Amikor a Biztonsági Waypoint érvényesítésre kerül, a 3. szintű veszélyszint szimbóluma eltűnik, és a figyelmeztető hang megszűnik



IRIS MINI - FUNCTIONALITY



Neutralizációs és Transzfer zóna



]. Neutralizáció

A neutralizációs zóna kezdete előtt 300 méterrel a Neutralizálás Időpontja (ebben az esetben T:25) megjelenik a képernyő Figyelmeztetés / Információ területén.



2. Neutralizáció kezdete

Amikor a neutralizációs zóna kezdetén a (DN) waypoint érvényesítése megtörténik, egy visszaszámláló jelenik meg a képernyő Figyelmeztetés / Információ területén, és elkezdi visszaszámolni a semlegesítés idejét. <u>Lásd a 6. és 7. ábrát.</u>





3. Neutralizáció bejefézése

A neutralizáció vége (FN) pontjához érve a versenyjárműnek meg kell állnia, és várnia kell a sárga háttérrel ellátott Start szimbólummal jelölt tábla előtt, ahonnan a jármű 60 másodperccel az egyéni rajtidő előtt beléphet az FN waypoint validációs hatókörébe, és elindulhat a rajtvonaljára (START szimbólum).



Neutralizációs and Transferzóna sebességkorlátozással



• A készülék a neutralizációs / transzfer sebességkorlátozásokat ugyanúgy kezeli, kombinálva az előző két bekezdésben leírt funkciókat.



Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Képernyő nem kapcsol be	Töltse fel az eszközt
A kék gomb a Road Book megnyitásakor hiányzik, mivel GPS jelet kér.	Vigye ki a készüléket a szabadba, és biztosítsa, hogy ne legyen semmi, ami akadályozza a látást az ég felé. Miután a GPS jel elérhetővé vált, a kék gomb megielenik.
A kék gomb megnyomásakor a Road Book helyett visszaszámlálás kezdődik	A Road Book idő eltelte után nyílik meg, amelyet a szervező határoz meg. Miután a visszaszámláló lejár, az OPEN ROAD BOOK felirat jelenik meg.
Az érintőképernyő nem működik	A képernyő feloldásához nyomja hosszan az aktuális sebességnék, a bal felső sarokban.
Fényerő növelése	A fényerő növelése a beállításokban lehetséges. Lásd: 10. oldal

Kezdés előtti tanácsok

- 1. Győződjön meg róla, hogy a USB Type C gumidugó (a készülék alján) erősen le van zárva a jármű elindítása előtt.
- 2. Ellenőrizze, hogy a készüléknek elegendő akkumulátor töltöttsége van a nap kezdetén (minimum 60% a nap folyamán).
- 3. Soha ne töltse a készüléket vezetés közben!