

Installatiegids

1. MONTAGE VAN HET TOESTEL

- De tracker moet gemonteerd worden met een ram mount met 1" bal (b-kogel).
- Trillingsdempers mogen gebruikt worden.
- Omdat het systeem impacts detecteert, moet de tracker verankerd zijn aan een vast en niet-flexibel onderdeel.
- Bevestiging op een beweegbaar of flexibel onderdeel is niet toegestaan.
- De tracker moet zichtbaar en bereikbaar zijn voor de rijder en de co-piloot.
- Het moet mogelijk zijn de tracker te bereiken zonder de gordels los te maken.



2. STROOMAANSLUITING

OPTIE 1: OP BESTAANDE USB

- Gebruik een bestaande USB voeding in de wagen
- De USB-toevoer moet zich binnen 1 meter van het tracking toestel bevinden.
- Verbind de USB-voedingskabel van de tracker met de USB-converter.
- Controleer of de tracker automatisch inschakelt.



OPTIE 2: USB CONVERTER

- Installeer de PV-USB2-converter en voorzie stroomtoevoer 12V
- De USB-toevoer moet zich binnen 1 meter van het tracking toestel bevinden.
- Verbind de USB-voedingskabel van de tracker met de USB-converter.
- Controleer of de tracker automatisch inschakelt.



3. BEKABELING

- Vermijd scherpe bochten en houd de kabel uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Gebruik tie-wraps om de kabel goed vast te zetten.



4. EINDCONTROLE

Controleer of het scherm het volgende weergeeft:

- GPS tijd
- Netwerkverbinding
- Snelheid (0 km/u bij stilstand)
- Batterij wordt opgeladen
- Jouw deelnemersnummer is correct