

STARTSET 2024

***** KORTE KABEL VAN E-GUN NIET VERWIJDEREN *****



– Systemen staan onder de trap in de kast aan de lader.

Zwarte box bevat @-GUN en kabels.

Volgens opgave zouden ze 4 uur op de interne batterij werken.

Na 90 minuten niet in gebruik, schakelt het systeem uit.

- Aanzetten door on/off switch ingedrukt te houden totdat de lampjes eronder beginnen te knippen.
- Programma dat actief is; **CUSTOM** start altijd zo op.
- Andere programma's worden door ons niet gebruikt.

* Passieve luidsprekers hebben geen externe voeding nodig, past ook op de paal van de kar (dan er niet mee rijden...)

Aansluiten en losmaken gaat heel soepel. Moet je kracht zetten, dan is het niet goed....

Loskoppelen:

Boven op de speaker stekker zit een metalen stripje, dat trekje (met je duim) naar je toe.


Vervolgens draai je de schakelaar tegen de klok in tot de aanslag en daarna kan je de stekker er uit halen.

Er is een minime vertraging direct na het 1e schot (valse start).

Dit dien jezelf te ervaren, let hier in het begin op.

Headset: via @-GUN of de losse set.

Headset bediening @-GUN, schakelaar op pistool indrukken, blauwe lampje gaat branden (actief), gaat uit na een startschot of door nogmaals in te drukken!



DE 40CM E-GUN KABEL OP DE SWITCHBOX NOOIT VERWIJDEREN !!!!!!!

Compleet systeem is speaker in de control box, passieve speaker en de 3e speaker.

De 2e speaker kan op de kar of op een 3-poot. Voor de 3e speaker is de 3-poot altijd nodig.

De control box kan altijd worden aangesloten op 230V, met de bijbehorende lader. Indien de lader nodig is, dan ook een verlengsnoer.

Na gebruik;

Startset terugplaatsen in de kast onder de trap en aansluiten op 230V.

Vragen / opmerkingen? Laat het ons weten (evt. via de wedstrijdleader).



In de koffer:

1. EGUN
2. Startkabel baannet
3. Kabel passieve speaker
4. Headset





EGUN IN HOUDER