

Instellen scorebord

Normaal gesproken zal het scorebord op de instelling van de vechtsebanen staan. Wordt er al een wedstrijd gereden dan zal het al aan de timer-MDS/RMI PC gekoppeld zijn en hoef je niets te doen.

Omzetten doe je als volgt:

Je opent de patch kast beneden




Je klikt op het knopje push (blauw)

De handel klikt open en deze draai je een kwartslag

Je kan de deur dan openen

Vervolgens:



Het lampje PIP (zie pijl 1) zal knipperen en het lampje DVI (zie pijl 2) zal branden

Je drukt nu eerst op PIP, het knipperen zal stoppen

Vervolgens druk je op HDMI (boven DVI) en het scherm is klaar voor de wedstrijd.

Sluit de kast weer.

Na afloop van de wedstrijd doe je hetzelfde in omgekeerde volgorde.

Druk eerst op DVI en het lampje HDMI gaat uit en DVI gaat aan

Druk dan op PIP en dit zal beginnen te knipperen. Het scherm staat dan weer op de Vechtsebanen en je kan de kast sluiten.