

Rally Lynx kasutajajuhis

Sissejuhatus

Tere tulemast rakenduse **Rally Lynx** kasutusjuhendisse — sinu valvav silm rallietappidel!

Rally Lynx on loodud selleks, et jälgida sinu auto asukohta reaalajas kogu võistluse vältel, aidates korraldajatel sinu edenemist turvaliselt ja täpselt monitoorida.

Kui hoiad rakenduse ralli ajal töötamas, saadetakse sinu auto **GPS-asukoht automaatselt** ralli juhtpaneelile, kus ametnikud näevad sinu **asukohta, kiirust ja olekut kaardil**.
See aitab parandada **ohutust, ausust ja suhtlust** kogu võistluse jooksul.

Rakendust on lihtne kasutada — **alusta jälgimist rallipäeva algusel** ja hoia see **avatuna kogu päeva vältel**. Lisaks aitab rakendus sind ralli käigus, kuvades **kahte täpset tripmeetrit**, ning katsetel võimaldab see **saata OK või SOS signaali**, kui olukord seda nõuab.

Oled sa roolis või loed legendi — **Rally Lynx** aitab sul igal katsel püsida **nähtav, ühenduses ja turvaline**.

Rakenduse allalaadimine ja paigaldamine

Rally Lynx Tracker rakendus on saadaval nii **Google Play poes (Android)** kui ka **App Store'is (iPhone)**.

Rakenduse leiad otsinguga *“Rally Lynx Tracker”* või saad otse allalaadimislingi korraldajatelt enne rallit.

Paigaldamiseks:

1. Ava oma telefoni rakenduspood (Google Play või App Store).
2. Otsi *Rally Lynx Tracker* ja vajuta **Installi** või **Laadi alla**.
3. Kui rakendus on paigaldatud, ilmub selle ikoon sinu avaekraanile.
4. Ava rakendus üks kord pärast paigaldamist, et veenduda, et rakendus käivituks.

Pärast seda oled valmis registreerima oma jälgimiskoodi ja alustama ralli jälgimist!


Oma jälgija registreerimine

Pärast rakenduse **Rally Lynx** allalaadimist on esimene samm **oma jälgija registreerimine**.

Iga tiim saab enne rallit unikaalse **tähtede ja numbritega jälgimiskoodi**. See kood on seotud sinu ralliosalusega ning tuvastab sinu auto süsteemis. Jälgimiskoodid saadetakse igale võistkonnale välja **mõni päev enne ralli algust** või antakse need **ralli registreerimisel kohapeal**.

Sammud:

1. Ava rakendus **Rally Lynx**. Avaneb **registreerimisekraan** (vt näidist ekraanipildil).
2. **Vali oma rallisündmus** rippmenüüst. Veendu, et valid õige ürituse nime.
3. **Sisesta oma jälgimiskood** lahtrisse nimega “*Tracker code*”. Kontrolli, et sisestasid selle täpselt nii, nagu see on antud (suur- ja väiketähed ei oma tähtsust).
4. **Vajuta “Register”**. Kui kood on kehtiv, seob rakendus sinu seadme automaatselt sinu ralliosalusega ning viib sind **jälgimise ekraanile**.



Kui registreerimine on lõpetatud, on jälgija seadistamine valmis — **sisselogimine ega lisaseaded pole vajalikud**. Rakendus jätab registreerimise meelde automaatselt.

 **Nõuanne:** Registreerimist on vaja teha vaid **üks kord iga ürituse kohta**. Kui paigaldad rakenduse uuesti või vahetad telefoni, sisesta uuesti **sama jälgimiskood**.

 **Nõuanne:** Kui saad oma jälgimiskoodi varakult, proovi see **kohe rakendusse sisestada ja registreerida**, et veenduda, et kõik töötab korrektselt enne võistlust.

Rakenduse kasutamine ralli ajal

Iga rallipäeva alguses on **kohustuslik** lülitada jälgimine **sisse**, hoida **ekraani sees** ning tagada, et telefon on **kogu päeva laadijaga ühendatud**.

See tagab, et sinu **GPS-signaal püsib aktiivne** ning sinu asukoht uuendatakse usaldusväärselt korraldajate ja turvameeskonna jaoks.

Asukohaloo lubamine

Pärast jälgija registreerimist ja jälgimise ekraanile jõudmist kuvab rakendus esmakordsel avamisel **punase teate** “**Location permission denied**”. Kui vajutad **Resolve**, avaneb süsteemi dialoog, mis palub anda rakendusele **asukohaloo**. Need load on vajalikud, et GPS-jälgimine saaks korrektselt toimida.

Kui avaneb dialoog, vali:

- **Täpsed asukohaandmed (Precise location)**
- **Luba rakenduse kasutamise ajal (While using the app)**



Tripmeeter ja jälgimine

Ralli ajal töötab rakendus nagu **tavaline tripmeeter**, aidates sinu meeskonnal täpselt marsruudil püsida.

Rakendus kuvab:

- **Vahemaa (km)** – lähtestamiseks puuduta üks kord.
- **Koguvahemaa (km)** – lähtestamiseks hoia all.
- **Kiirus (km/h)** – näitab hetke kiirust.

Rakendus tuvastab automaatselt, **millises ralli lõigus** sa parasjagu asud — kas ülesõidul või kiiruskatsel.



Katse režiim (Stage Mode)

Kui sisened **kiiruskatsele**, lülitub rakendus automaatselt **katse režiimi (Stage Mode)**.

Kui sinu auto **peatub katsel**, annab rakendus sellest märku **visuaalsete ja heliliste hoiatussignaalidega** — sa pead reageerima, vajutades kas **OK** või **SOS** nuppu.

OK — kasuta seda, kui:

- Keegi pole vigastatud,
- Tee on vaba,
- Tulekahju puudub
- Olukord on **turvaline ralli jätkamiseks**.

SOS — kasuta seda, kui:

- On **vigastatuid**,
- Tee on **blokeeritud**,
- On **tulekahju**
- Olukord on **ohtlik ralli jätkamiseks**.

OK või **SOS** saatmine teavitab **rallikeskust ja turvameeskondi**. See vaigistab ka automaatselt visuaalse ja helilise hoiatuse.

Pea meeles, et pead **saatma OK-signaali iga kord, kui peatud katsel**, isegi kui peatus on **ajutine** – näiteks **rehvi vahetamiseks** või auto kontrollimiseks.


Rakendus **ei käivita peatumishoiatust** kiiruskatse **stardi läheduses** — see tunneb ära, kui asud stardipositsioonil. Kui aga auto peatub pärast startimist ja rakendus **ei tuvasta peatumist katsel**, pead ise vajutama **OK** või **SOS** nuppu vastavalt olukorrale.

Samuti saad hoiatuse **käsitsi vaigistada**, näiteks juhul kui **peatumise hoiatus** käivitub ka siis, kui auto tegelikult liigub. Puuduta **vaigistuse ikooni**, et alarm summutada.

OK/SOS signaalid

Kui **OK** või **SOS** on aktiveeritud, ilmub ekraanile **signaali ekraan**:

- **Uploading (Üleslaadimine)** – näitab signaali edastamise olekut serverisse.
 - Kui kuvatakse **linnuke**, on signaal edukalt serverisse jõudnud.
- **Acknowledged (Kinnitatud)** – näitab, kas signaali on **rallikeskuses nähtud**.
 - Kui kuvatakse **linnuke**, tähendab see, et **rallikeskuse operaator** on signaali kinnitanud.



Kui jätkad sõitu, **tühista OK-signaal** vajutades **Cancel** nuppu. Kui unustad selle tühistada, eemaldab rakendus **OK-signaali automaatselt**, kui tuvastab, et oled **liikunud signaali käivitamise kohast eemale**. **SOS-signaale ei tühistata kunagi automaatselt**.

Sa saad **OK** või **SOS** signaali ka käsitsi tühistada, kasutades **Cancel** nuppu. Signaal peab jääma aktiivseks seni, kuni oled **katse läheduses**. Kui tühistad signaali **liiga vara**, tuvastab rakendus, et oled endiselt paigal, ning käivitab **uue STOPPED-hoiatuse**, mis nõuab uuesti **OK või SOS** valimist.

Red Flag Alerts

Kui väljastatakse **punane lipp**, kuvab rakendus **punase hoiatusekraani** ja esitab **helisignaali**.

Kui see juhtub:

- Kui oled **katsel**, vähenda kohe kiirust ja sõida **katse finišisse turvalises tempos**.
- Kui sa ei ole veel startinud, **ära alusta katset** ja küsi **täpsemaid juhiseid kohtunikelt**.



Kui oled hoiatuse kinnitanud, saad **punase lipu heli- ja visuaalse teavituse vaigistada** — näiteks siis, kui oled juba märguande kätte saanud ja liigud turvaliselt katse finiši poole.

Jälgimise lõpetamine

Kui rallipäev on lõppenud või pead jälgimise lõpetama:

- Võid **rakenduse sulgeda**, et asukoha edastamine katkestada, või
- Kasuta **välja logimise nuppu (Exit)** ekraani vasakus ülanurgas, et **rakendusest välja logida**.

Välja logimine viib sind tagasi **registreerimisekraanile** ja katkestab seadme aktiivse jälgimise. Hiljem saad uuesti liituda, sisestades **sama jälgimiskoodi**.



Olulised nõuanded

Need nõuanded aitavad sul saada **kõige usaldusväärsemat tulemust** rakendusest **Rally Lynx** kogu võistluse vältel. Nende järgimine tagab, et jälgimine, GPS ja ohutusfunktsioonid töötavad täpselt nii, nagu ette nähtud.

Telefoni paigaldus ja nähtavus

- Telefon peab olema **turvaliselt paigaldatud** ralliautosse.
- Ideaalis aseta see kohta, kust **nii juht kui ka kaardilugeja näevad ja ulatuvad seda kasutama** — näiteks armatuurlaua keskele.
- Kui see pole võimalik, paigalda telefon **kaardilugeja poolele**, kuid siiski kergesti ligipääsetavalt.
- Telefon peab katsel olema **nähtaval kohal**, et vajadusel kiiresti vajutada **OK** või **SOS** nuppu ning jälgida **tripmeetri andmeid**.
- Välti **ebastabiilseid või logisevaid hoidikuid**, mis võivad laadija lahti ühendada või nendest võib telefon välja kukkuda.

Aku ja toide

- Hoia telefoni **kogu rallipäeva jooksul laadijaga ühendatud**.
- Kasuta **usaldusväärset toiteallikat** (nt 12V adapterit või akupanka), et vältida aku tühjenemist võistluse vältel.

GPS-täpsus

- Paigalda telefon kohta, kust tal on **selge vaade taevale** (nt armatuurlaud või esiklaasi lähedus).
- Välti telefoni asetamist **metallist pindade taha** või **sügavale panipaikadesse**, mis võivad GPS-signaali segada.

Mobiilne andmeside ja ühenduvus

- Hoia **mobiilne andmeside sees** kogu ralli vältel — see võimaldab rakendusel edastada reaajas uuendusi korraldajatele.
- Rakendus **salvestab andmed ka võrguühenduseta režiimis** ja saadab need automaatselt, kui levi taastub.

Rakenduse käitumine

- Pärast registreerimist **jätab rakendus sinu jälgimiskoodi meelde** ja loob käivitamisel ühenduse automaatselt uuesti.
- Ära **sulge ega minimeeri rakendust** katsete ajal — see peab jääma aktiivseks, et salvestada ja edastada andmeid.

- Kui pead rakenduse taaskäivitama, jätkab see jälgimist sinu **viimasest teadaolevast asukohast**.



Ralli ajal

- Kasuta **vahe- ja kogutripmeetrit**, et navigeerida katsete vahel
- Reageeri alati kiiresti **OK, SOS** või **Punase lipu** teadetele.
- Kasuta **vaigistuse nuppu (Mute)** ainult vajadusel ja siis, kui tingimused seda lubavad.



Kiire ohutusmeeldetuletus

Kuigi rakendus automatiseerib ohutuse teavitamist, oled **ikka sina vastutav** kohtunike juhiste järgimise, füüsiliste **OK/SOS märkide** näitamise ning selle eest, et telefon oleks **korrektselt paigaldatud, laetud ja töökorras** kogu ralli vältel.

Tõrkeotsing

Isegi korrektselt seadistatud rakendus võib ralli käigus mõnikord tehnilisi tõrkeid kogeda. See peatükk aitab sul kiiresti tuvastada ja lahendada **levinuimad probleemid** rakendusega **Rally Lynx**.

Asukohaluba keelatud

Probleem: Kuvatud on punane teade “**Location permission denied**” või “**Location permission permanently denied.**”

Lahendus:

1. Vajuta hoiatusel nuppu **Resolve**.
 - Kui luba pole varem antud, avab rakendus **süsteemi dialoogi**, mis küsib asukohaluba.
 - Vali **Precise location** → **While using the app**.
2. Kui näed teadet “**permanently denied**”, vajuta uuesti **Resolve** — see avab **telefoni seadete menüü**.
 - Luba **asukoha juurdepääs käsitsi**.
 - Asukoht on seatud **Täpne asukoht**
 - Luba on määratud **Rakenduse kasutamise ajaks** (või sellele kõige lähedasem valik).
3. Naase rakendusse — jälgimine jätkub automaatselt, kui luba on antud.

GPS ei uuene

Probleem: Rakendus on avatud, kuid sinu auto asukoht ei uuene või vahemaad ei suurene.

Võimalikud põhjused ja lahendused:

- Veendu, et telefonil oleks **selge vaade taevale** (ära aseta seda panipaika ega metallpinna taha).
- Kontrolli, et **asukohateenus** oleks seadetes **sisselülitatud**.
- Vaata, et **aku säästurežiim** või **taustategevuse piirangud** ei takistaks GPS-i.
- Kui GPS tundub “kinni jäänud”, **taaskäivita rakendus**.

 **Nõuanne:** Enamik täpsusprobleeme on põhjustatud kehvast GPS-nähtavusest või aku säästurežiimist.

Internetiühendus puudub

Probleem: Rakendus kuvab “**Offline**”.

Lahendus:

- Kontrolli, et **mobiilne andmeside** oleks sisse lülitatud.

- Kui oled piirkonnas, kus levi on nõrk, jätka tavapäraselt — rakendus **salvestab jälgimisandmed** ja saadab need automaatselt, kui ühendus taastub.
- Kui telefon püsib pikalt võrguühenduseta, proovi **lennurežiim korraks sisse ja välja** lülitada, et ühendust värskendada.

Rakendus või telefon lülitub välja

Probleem: Jälgimine peatub, sest rakendus sulgus või telefon lülitus välja.

Lahendus:

- Ava uuesti rakendus **Rally Lynx** — see **jätkab jälgimist viimase teadaoleva asukoha pealt**.
- Vajadusel **registreeri uuesti sama jälgimiskoodiga** (uut koodi pole vaja).
- Hoia telefon **kogu aeg laadijaga ühendatud**.

Vale jälgimiskood

Probleem: Rakendus kuvab vea jälgimiskoodi sisestamisel.

Lahendus:

- Kontrolli, et kood oleks sisestatud õigesti
- Veendu, et oled **valinud õige rallisündmuse** rippmenüüst.
- Kui probleem püsib, võta ühendust **ralli korraldaja või tugimeeskonnaga**, et kood üle kontrollida.

Tripmeeter ei tööta

Probleem: Tripmeetri numbrid ei muutu, kuigi auto liigub.

Lahendus:

- Kontrolli, et **GPS toimib** (vt jaotist *GPS ei uuene*).
- **Taaskäivita rakendus** — tripmeeter jätkab automaatselt.
- Veendu, et rakendus **pole minimeeritud** ega tööta **jagatud ekraani režiimis**.

Vale “peatunud katsel” hoiatus

Probleem: Rakendus kuvab peatuse hoiatuse, kuigi auto liigub või katse on ohutu.

Lahendus:

- Vajuta **vaigistuse (Mute)** nuppu, et hoiatus maha võtta ja jätka sõitu tavapäraselt.
- Süsteem võib seda ajutiselt kuvada, kui GPS-liikumine pole halva levi tõttu tuvastatav.

Telefoni vahetamine

Probleem: Telefon lakkab töötamast või tuleb see võistluse ajal välja vahetada.

Lahendus:

1. Paigalda **Rally Lynx** uude telefoni.
2. **Registreeri uuesti** kasutades sama jälgimiskoodi.
3. Jälgimine jätkub sama rallikirje all.

 Veendu, et uues telefonis oleksid samad seaded — **asukohaluba, andmeside ja laadijaühendus**.

Kui probleem püsib

Kui oled ülaltoodud sammud proovinud ja jälgimine ikka ei tööta korrektselt, võta ühendust **ralli tugimeeskonnaga**, kelle kontaktid on toodud **rallijuhendis**.