

# INSTALLATION SMART TRACKER

Un tracker ça sert à quoi ?  
Savoir en temps réel votre position en spéciale et si vous vous arrêtez  
Faire intervenir un commissaire ou les secours plus rapidement  
Exploiter les données par le PC Course le cas échéant (Vérification d'un temps, gêne, ...)



Le tracker doit être installé :


- ⇒ Devant en partie haute à l'intérieur de l'habitacle
- ⇒ Accessible par les deux membres de l'équipage pour l'envoi d'un SOS / OK ou confirmer la réception d'un drapeau rouge
- ⇒ Fixé sur un support rigide avec un ou plusieurs rilsans

Bouton orange :  
lancement de  
l'application de tracking



Bouton gris du milieu : appui long ou court pour l'allumage ou la mise en veille du smart tracker

Câble USB de 1  
mètre fourni avec  
prise USB A mâle  
5 volts



**Veillez à garder le smart tracker chargé**

**C'est pour votre sécurité**

- ⇒ En le branchant en permanence dans votre véhicule avec le câble fourni
- ⇒ En le rechargeant chaque soir pour l'étape du lendemain

En cas détérioration du matériel (Sauf si sortie de route) la caution sera retenue.

L'installation et la fixation du boîtier GPS dans la voiture est sous l'entière responsabilité du concurrent, se référer aux informations données lors de la distribution du matériel ou sur le site de l'organisation. En cas de chute du boîtier dans l'habitacle survenue à la suite de sa mauvaise fixation, Géochrono ne pourra en aucun cas être retenu responsable en cas d'accident.

**Merci de rendre le transpondeur au dernier CH d'entrée de  
Parc Fermé ou au PC en cas d'abandon**

**Adresse de retour si besoin :**

**GEOCHRONO, 20 Route de Peyrouse, 65100 POUUEYFERRE**

# UTILISATION SMART TRACKER

Plus de précisions



Bouton orange :  
lancement de  
l'application de tracking

N° de téléphone du  
PC Course  
Zone de messages




Envoi d'information au PC  
Course, SOS, Abandon, OK  
**Appui 3 secondes mini**

Bouton gris du milieu : appui  
long ou court pour l'allumage  
ou la mise en veille du smart  
tracker

## Deux modes automatiques possibles

### Routier

### Course



Informations sur la position dans  
la spéciale :  
-Distance et % depuis le départ  
-Position du PK précédent et du  
PK suivant

**Adresse de retour si besoin :  
GEOCHRONO, 20 Route de Peyrouse, 65100 POUYFERRE**

# DRAPEAU ROUGE SMART TRACKER



Les trackers interactifs Géochrono sont équipés d'un drapeau rouge

Celui-ci est déclenché et affiché à l'initiative du directeur de course

## SIGNIFICATION DU DRAPEAU ROUGE



Extrait de la réglementation FFSA, article 7.5.16.2b

Dès lors que le drapeau rouge est activé et affiché sur le boîtier de géolocalisation, le pilote doit immédiatement ralentir, maintenir cette vitesse réduite jusqu'à la fin de la spéciale et suivre les instructions des commissaires ou des pilotes des voitures d'intervention qu'il rencontre (ceux-ci pourront lui ordonner de s'arrêter pour faciliter la gestion des interventions).



Prise en compte du drapeau rouge obligatoire

APPUI SUR OK




Vous avez toujours la possibilité de signaler un événement OK ou SOS

Le drapeau rouge disparaîtra automatiquement

## RAPPEL POUR VOTRE SECURITE

Veillez à bien positionner le tracker dans le véhicule pour pouvoir voir son écran et pouvoir actionner les boutons



[sylvain@geochrono.fr](mailto:sylvain@geochrono.fr)

**GEOCHRONO, 20 Route de Peyrouse, 65100 POUUEYFERRE**