

Adresse de retour si besoin :

EI GEOCHRONO

20 Route de Peyrouse

65100 POUYFERRE

Chèque de caution : **200 Euros** à l'ordre de

EI GEOCHRONO ou selon modalités de l'organisateur



Appuyer 3 secondes sur le bouton pour l'allumage ou l'extinction = voyant rouge fixe (Utiliser un objet style capuchon de stylo BIC pour plus de facilité)

Voyants d'état

Rouge fixe = démarrage ou charge complète

Rouge clignotant = charge en cours

Bleu clignotant / fixe = GPS OK

Vert clignotant lent = GSM OK

Bouton SOS

A n'utiliser qu'en cas d'abandon nécessitant une intervention :

- Médicale
- Voiture obstruant le passage



Transpondeur à fixer à l'arceau à d'un rislan

Position conseillée : montant vertical de l'arceau côté copilote



Prise USB-C pour le rechargement
Compter 5h pour une charge complète

POUR LA REGULARITE

Deux boîtiers sont fournis par sécurité

Boîtier n°1 : à fixer en haut du parebrise avec le scratch autocollant fournis ou à l'arceau avec un rislan, côté copilote

Boîtier n°2 : au milieu de la vitre/custode arrière avec le scratch autocollant fournis, côté copilote

Dans tout les cas veuillez à bien éloigner les boîtiers de vos instruments de navigation

Merci de rendre le transpondeur au dernier CH d'entrée de

Parc Fermé ou au PC en cas d'abandon