

# Installatiegids

## 1. MONTAGE VAN HET TOESTEL

- Installeer de GPS-tracker horizontaal, met het scherm gericht naar de (co-)piloot.
- Bevestig hem stevig op de RAM-beugel, bij voorkeur op de rolkooi zoals op de foto's te zien is.
- Zorg ervoor dat het toestel stabiel is en niet trilt of direct wordt geraakt.



## 2. STROOMAANSLUITING

### OPTIE 1: OP BESTAANDE USB

- Gebruik een bestaande USB voeding in de wagen
- De USB-toevoer moet zich binnen 1 meter van het tracking toestel bevinden.
- Verbind de USB-voedingskabel van de tracker met de USB-converter.
- Controleer of de tracker automatisch inschakelt.



### OPTIE 2: USB CONVERTER

- Installeer de PV-USB2-converter en voorzie stroomtoevoer 12V
- De USB-toevoer moet zich binnen 1 meter van het tracking toestel bevinden.
- Verbind de USB-voedingskabel van de tracker met de USB-converter.
- Controleer of de tracker automatisch inschakelt.



### 3. BEKABELING

- Leid de kabel netjes langs de bestaande bedrading of de rolkooi.
- Vermijd scherpe bochten en houd de kabel uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Gebruik tyraps om de kabel goed vast te zetten.



### 4. EINDCONTROLE

Controleer of het scherm het volgende weergeeft:

- GPS-tijd
- Verbindingsstatus (groen)
- Snelheid (0 km/u bij stilstand)
- Batterij wordt opgeladen