ZONE À VITESSE LIMITÉE « DZ-FZ »

TRIPY RALLY SERVICES

« .180 » = distance restante jusqu'au début de la zone limitée à 30km/h.
« 48 » = Vitesse instantanée du véhicule.

« .450 » = distance restante jusqu'à la fin de la zone limitée à 30km/h.
« 29 » = vitesse instantanée du véhicule.

Retour écran de base :
HH:MM:SS
et statuts batterie, GPS, 4G



Déclenchement automatique d'une alarme visuelle et sonore 200m avant le début d'une zone à vitesse limitée « DZ-FZ ».
Bip continu en cas de dépassement de la vitesse autorisée dans la zone.

Speed zone « DZ-FZ »

TRIPY RALLY SERVICES

« .180 » = remaining distance to the start of speed zone
« .48 » = current vehicle speed

« .450 » = remaining distance to the end of speed zone
« .29 » = current vehicle speed

Back to basic display:
HH:MM:SS
and battery, GPS & 4G status



Automatic triggering of a visual and audible alarm 200m before the start of a speed zone.
Continuous beep if the authorized speed is exceeded in the zone.