

# Brukermanual GEOTRAQ

- 1) Les veilederen og se informasjonsvideo fra leverandør [Your self-discovery companion](#) Elektronikk som mobiltelefon eller nettbrett skal ikke være i nærheten av Geotraq. Dette fordi det kan forstyrre GPS-signalene.
- 2) **OVERTAKE (Blå knapp):**

Tar du igjen en bil og ønsker å foreta en forbikjøring, trykkes det på den **blå** knappen (OVERTAKE). Når den **blå** knappen er tatt i bruk, vil bilen foran få et varsel i form av blå blink. Bilen foran må bekrefte ved å trykke på **blå** knapp for å ha mottatt varselet. Da vil bilen bak få grønt lys i sitt display. Når forbikjøringen er foretatt, bekrefter bilen som har blitt passert med **grønn** OK/QUIT knapp.

Hvis en forbikjøring ikke skal foretas likevel eller deltaker som blir tatt igjen er for langt foran, avbrytes forespørsel med **grønn** knapp (OK/QUIT)
- 3) **HAZARD (Gul Knapp):**

Benyttes kun ved blokkering av veien og fare for påkjørsel.

Deltaker som blokkerer, trykker **gul** knapp for å sende ut varsel.

Biler bak vil bli varslet ca 250-300 meter i forkant i form av gulblink i display.

Trykk **grønn** knapp (OK/QUIT) for å bekrefte mottatt varsel. Når hinderet er passert, kvitteres det ut med **grønn** knapp (OK/QUIT)

Alle biler vil bli varslet så lenge hindringen er der. Viser det seg at det ikke er fare for påkjørsel eller blokkering, skal deltaker som har sendt ut varselet avbryte dette med **grønn** knapp (OK/QUIT).

Vanlige regler for varsel trekant gjelder fortsatt!
- 4) **SOS, Medical, Fire (Rød Knapp):**

**Rød** knapp må holdes inne i 5 sekunder.

Benyttes ved behov for medisinsk assistanse og ved brann.

Bilene bak vil få en rødblink og må bekrefte mottatt varsel med **grønn** knapp (OK/QUIT). Ved ankomst skadested, kvitteres varsel ut med **grønn** knapp (OK/QUIT). Er dere første bil bak en deltaker som trenger medisinsk hjelp eller assistanse ved brann uten å ha fått SOS varsling, må dere trykke på **rød** knapp.
- 5) **OK/QUIT (Grønn knapp):** Brukes til bekreftelse og kvittering av varsler.

